

Installationsguide

Utgivningsdatum: januari 2019

Referens: Tillämpning av PVP SPORTMAT

gummigolv - Fitness Gym Areas

Innehållsförteckning

1. Allmänna platsvillkor
2. Krav på underlag och villkor
3. Lagring och hantering av material
4. Installationsförfarande

1. Allmänna villkor på plats:

1.1 Installationen bör inte börja förrän alla andra installationer har avslutats. Om andra installationer krävs för att arbeta efter golvininstallationen, måste golvet skyddas mot skador med hjälp av en lämplig golvbeläggning.

1.2 Underlagets yta:

- Underlag av asfalt, betong och gjutet golv är lämpliga ytor
- En gipsbaserad yta, spånskiva eller spånskiva är inte lämplig.
- Områden där gummigolv ska installeras ska vara torra och rena med en temperatur på minst 15 ° C minst 48 timmar före, under och efter installation.

2. Underlagskrav och villkor:

2.1 Underlagets golv måste vara torrt, rent och slät utan damm, lösningsmedel, olja eller fett, alkaliska salter, gamla limrester eller andra främmande material. Undergolvet bör rengöras mekaniskt genom slipning eller skrapning för att ta bort alla spår av främmande skräp.

2.2 Innan installationen påbörjas måste golvet vara plant utan ojämnheter eller gropar, eftersom dessa kan reflektera till den slutliga ytan. Använd vid behov ett utjämningsmedel eller ett flytande fyllmedel för att jämna ut golvet.

2.3 Alla sprickor, kontrollfogar och hål ska fyllas med ett flytande fyllmedel applicerat tillräckligt tjockt för att ge en jämn yta. Om detta inte är fallet, fortsätt inte installationen.

2.4 En grundfärg (bindemedel) bör appliceras på golvet för att möjliggöra bättre vidhäftning.

3. Lagring och hantering av material:

3.1 Materialet ska levereras till arbetsplatsen i sin originella oöppnade förpackning. De gummigolv levereras i rullar och ska förvaras på plats i 1-2 dagar vid rumstemperatur mellan 15 ° C och 25 ° C innan installationen påbörjas.

3.2 Innan installationen påbörjas, inspektera allt material för eventuella fel och kontrollera materialet (produkttyp och kvantitet) på plats innan. Inget returkrav kommer att tillgodoseas på material installerat med synliga fel.

Eventuella avvikelser måste klargöras före installationen.

4. Installationsprocessen:

4.1. Fitnessgolvet är av sin natur elastiskt och rullarna sträcks något under tillverkningsprocessen. 48 timmar före installationen måste rullarna rullas löst så att materialet kan aklimatisera sig till rumsförhållandena. Om det behövs kan skakning av materialet medan du rullar det elastiska lagret på golvet hjälpa till aklimatiseringsprocessen.

Alla rullar måste installeras i samma riktning som visas i diagram 1.

4.2 För att få en jämn optisk yta, blanda rullarna från olika pallar tillsammans under installationen. Placera alltid rullarna med pilmarkeringen riktad mot installatören på golvet's undersida. Vänd inte rullarna!

4.3 Vanligtvis på installationsplatserna är väggarna inte fyrkantiga eller raka, så installatören måste överväga detta innan installationen påbörjas. Antingen börja mitt i ett rum med en pelare som början och arbeta utåt eller börja vid en vägg. I båda fallen måste den första rullen placeras helt rak. Markera en startlinje med rak kant på golvet nära väggen eller pelaren där arbetet ska börja med hjälp av en kritlinje. Den sista rullen måste sedan klippas i storlek för att ta hänsyn till den icke-parallella väggen.

4.4 Lägg gummirullarna på golvet så att antalet kanter hålls på ett minimum.

4.5 Tillåt rätt acklimatiseringsperiod innan installationen påbörjas.

4.6 Följ instruktionerna från limtillverkaren för limförberedelse.

Om ett 2-komponents PUR-lim används för installationen, blanda de 2 komponenterna enligt tillverkarens instruktioner. Börja i ena änden av rummet och applicera limmet jämnt med en skårad spackel som rekommenderas av limtillverkaren över ett litet installationsområde. Använd limmet stegvis och applicera endast på det område där du arbetar. Temperatur och luftfuktighet påverkar limmets härdningstid. Installatören bör övervaka förhållandena på plats och justera härdningstiderna därefter.

4.7 Efter att ha beaktat limmets härdningstid, rulla ut undersidan av gummiunderlaget i limbädden. Säkerställ noggrann installation och rulla ut rakt. Det är viktigt att den första rullen är helt rak.

4.8 Rulla ut materialet i samma riktning varje gång och placera sammanfogningskanterna mot varandra. Se till att det inte finns några mellanrum mellan de intilliggande delarna.

4.9 Efter att ha placerat mattan i den våta självhäftande bädden, applicera kontakttryck på ytan med en vägd rulle. Detta för att eliminera slutna luftbubblor under materialet och säkerställa korrekt vidhäftning.

4.10 Upprepa dessa steg för varje på varandra följande rull- och golvsektion som bara arbetar med det område som kan hanteras inom en viss tidsram.

4.11 I vissa fall kan det vara nödvändigt att lägga en tyng på en skarv tills limmet härdat

4.12 Håll trafiken från golvet i minst 24 timmar. Golvet ska vara fritt från rullande laster i minst 48-72 timmar. Observera att fottrafik och rullande laster kan orsaka permanenta fördjupningar eller i värsta fall leda till förändringar i den ohärdade självhäftande bädden.

För underhållsinstruktioner, se underhållshandboken.

Notera:

Garantin täcker inte missnöje på grund av felaktig installation, normalt slitage, skada från felaktig användning eller allmänt missbruk inklusive och utan begränsning: brännskador, skärsår, repor, skrapor, skador från spetsiga skor, skador från rullande laster, skador från rengöringsprodukter, små skuggvariationer eller skuggvariationer på grund av exponering för direkt solljus eller skillnader mellan prover / fotografier och faktiskt golv.

PVP Triptis GmbH
Im Bresselsholze 11
07819 Triptis / Tyskland
Tel. +49-36482-88500
Fax +49-36482-88588
info@pvp-gummi.de
www.pvp-gummi.de
HRB Jena 210013
Ust-ID-Nr. DE 234 251 003

Verkställande direktörer
Max Madelung